

Wie geben Sie Ihre Stimme bei einer Abstimmung ab?


Sobald der Wahlleiter eine Abstimmung eröffnet, ist Ihr Abstimmgerät aktiviert.

Drücken Sie auf die gewünschte Antwortoption

1A JA **2B** NEIN **3C** ENTHALTUNG

und bestätigen Sie mit  .

Sie dürfen Ihre Stimmabgabe ändern, so lange die Abstimmung eröffnet ist.




Wie geben Sie Ihre Stimme bei einer Wahl ab?

Drücken Sie auf die Ziffer welche dem Kandidierenden entspricht, dem Sie Ihre Stimme geben wollen:

und bestätigen Sie mit  .

Um Ihre Stimmabgabe zu korrigieren .

Ein Korrigieren ist nur solange möglich, wie die Wahl eröffnet ist.



Beispiel einer Wahl: Welches sind Ihre Lieblingstiere? Wählen Sie bis zu 3 Kandidierende.

1- Hund

8- Hamster

15 - Schildkröte

2- Katze

9- Bär

16 - Kuh

3- Maus

10- Affe

17 - Delfin

4- Huhn

11- Pferd

18 - Panda

5- Esel

12- Panda

19- Löwe

6- Tiger

13- Hase

20- Fisch

7- Hase

14- Hamster



Bestätigen



Korrigieren



Sie möchten wählen:

1/3

6 – Tiger

2/3

15 - Schildkröte

3/3


20 – Fisch

Um dem 1. von 3 Wunsch-Kandidierenden 1 Stimme zu geben


1/3 : Drücken Sie auf

6_F

: Tiger



Bestätigen Sie mit



Sie möchten wählen:

1/3

6 – Tiger

2/3

15 - Schildkröte

3/3

20 – Fisch

Um dem 2. von 3 Wunsch-Kandidierenden 1 Stimme zu geben

2/3 : Drücken Sie auf


1_A

5_E

: Schildkröte



Bestätigen Sie mit



Sie möchten wählen:

1/3

6 – Tiger

2/3

15 - Schildkröte

3/3

20 – Fisch

Um dem 3. von 3 Wunsch-Kandidierenden 1 Stimme zu geben

3/3 : Drücken Sie auf

2_B

0_J

: Fisch



Bestätigen Sie mit



Sie möchten jetzt wählen:

1/3

6 – Tiger

2/3

~~15 – Schildkröte~~ → 11- Pferd

3/3

20 – Fisch

Um meine Stimmabgabe für den 2. von 3. zu korrigieren

Sie können Ihre Stimmabgabe ändern, so lange die Abstimmung eröffnet ist.

Auf Position 2/3 zurück zu gehen drücken Sie auf



Um die eingegebene Antwort zu korrigieren



Geben Sie anschließend die Ziffer des Kandidaten ein, dem Sie stattdessen eine Stimme geben wollen, für *11- Pferd* z.B.



Und bestätigen Sie mit

